ペルチェコントローラ PLC-24V10A 用ソフトウェア 「PLC-24V10A Controller.exe」 操作マニュアル

(Rev. 1.1)

対応ソフトウェアバージョン : 1.1.0.0



目次

1. インストール	
2. アンインストール	
3. ソフトウェアの起動と終了	
4. 接続	4
5. 起動画面	5
6. マニュアルモード	6
6-1. 連続モード	
6-2. タイマーモード	7
7. プログラムモード	8
7-1. 温度プロファイルデータ保	存先の指定9
7-2. 温度プロファイルデータの	保存/読み出し10
7-3. 温度プロファイルの設定	
7-4. 温度プロファイルのリピー	·ト設定13
7-5. 温度プロファイルの終了モ	ード設定13
8. アラーム表示	14
9. 測定データの保存	15
10. トラブルシューティング	
11. 変更履歴	

1. インストール

ハードディスクの任意の場所にフォルダ(例: PLC-24V10A_Controller)を作成し、実行ファイ ル"PLC-24V10A Controller.exe"をコピーしてください。

動作環境

対応 OS

- Microsoft Windows XP Microsoft Windows Vista (*1) Microsoft Windows 7 (*1)(*2) Microsoft Windows 8 / 8.1 (*1)(*2) Microsoft Windows 10 (*1)(*2)
- (*1) 動作環境により起動・終了が正常に行なえない場合があります。 そのような時は、Windows Xp の互換モードで動作させると解決できる場合があります。
- (*2) "Program Files"フォルダ内に実行ファイルを置くと、起動・終了が正常に行なえない場合があります。 "Program Files"フォルダ以外の場所に実行ファイルを置いてください。
- 本ソフトウェアの動作には、PC に以下のソフトウェアが導入されている必要があります。 Microsoft .NET Framework 4

2. アンインストール

- インストール時に作成したフォルダを削除してください。
 - ※プログラムモードの温度プロファイルの設定ファイルなど、ソフトウェアから保存したファ イルも同時に削除されます。

3. ソフトウェアの起動と終了



起動時は左図の"PLC-24V10A Controller.exe"アイコンを 選び実行してください。

終了時は、ウインドウ右上の終了ボタンをクリックしてく ださい。 左図のような確認メッセージが表示されますので、 「はい」のボタンを押すと終了します。

※終了時に PLC-24V10A と通信状態のとき、または PLC-24V10A が温度制御動作中のときは、自動的に動作お よび通信を停止してからソフトウェアが終了します。

4. 接続

ペルチェコントローラ PLC-24V10A と PC を通信ケーブル (PLC-24V10A に付属)で接続します。



※ケーブルを延長する場合は、Dsub9pin メス --- Dsub9pin オス のストレートケーブルを使用 して下さい。

PC にシリアルポート(RS-232)が無い場合は、別途 USB --- シリアル変換ケーブルを用意して下さい。



5. 起動画面

本ソフトウェアを起動すると、以下のような画面が表示されます。



6. マニュアルモード

6-1. 連続モード



6-2.タイマーモード



7. プログラムモード

プログラムモードでは、温度プロファイルを設定して、それに従った温度制御を実行することができます。



【注意】 プログラムモードで温度プロファイルに従った温度制御動作を行うためには、以下の手 順が必要です。 1)温度プロファイルの設定(温度と時間を数値入力) 2)温度プロファイルデータの保存(ファイルを保存) 3)温度プロファイルデータの読み出し(ファイルの読み出し) 画面上で数値を入力しただけでは、温度プロファイルのデータを確定することができま せんのでご注意ください。

7-1. 温度プロファイルデータ保存先の指定

初期設定では、インストール時に実行ファイル"PLC-24V10A Controller.exe"をコピーしたフォル ダの下に"Program Mode File"というフォルダが作成されます。 必要に応じて保存先を指定してください。



7-2. 温度プロファイルデータの保存/読み出し

設定した温度プロファイルを保存するには、ファイル名を入力し「MEMORY」ボタンを押します。

Program File				
File番号 ▼	 ①ファイル名を入力します。 例: TEST1 			
File名 TEST1				
OPEN MEMORY CLEAR				
② 「MEMORY」 7	ドタンを押します。			
Information				
TEST1にSAVEしますか?				
はい(Y) いいえ(N) ③確認画面で「けい」 ポタンを押します				

保存した温度プロファイルを読み出すには、プルダウンメニューでファイルを選択し、 「OPEN」ボタンを押します。



7-3. 温度プロファイルの設定

温度プロファイルの設定は、時間と温度を交互に数値入力することで行います。

		Program File		
F 11 J		riogrammic		
Filea	F万		▼	
File≉	<u>ن</u>			
	OPEN	MEMORY	CLEAR	
設	定時間合計	0 時間 18	分	_
		Start Time		
	0	0000/00/00 00:00:00		⑦設定した合計の時間が表示されます。
		Repeat		
0 0	FF 🔘 ON			
		Finish Mode		
🖲 E	ND 🔘 CON	TINUE		- ①時間の単位を選択します。
Char	t 🛛 🗸 Auto	•		秋単位、分単位 または 時間単位から選べます。
			———	※秒、分、時間を組み合わせた設定はできません。
	温度	時間	分─▼	②最初に現在の温度(プログラム動作開始時に自動的に計測
		1	分	します)から、STEP1の目標温度まで変化させる時間を設
1	25	°C 2	分	定します。
2	25	<u> </u>	分	温度制御対象の急激な温度変化が好ましくない場合は、長 めの時間を設定してください
3	55	1C 2	*	はいい時間を設定してくたという
5	5	°C 5	<u></u> 分	③STEP1の目標温度を入力します。
6	5	°C 0	л "	④STEP1 から STEP2 に変化させる時間を入力します。
7	25	° 3	分	
8	25		\$	
10			分	時間に0を指定すると瞬時に目標温度が変わります。
11			分八	
12		Ċ	77	い際、吐用し泪在た六万にしたしていたます
13		Ċ	分分	以降、时间と温度を文丘に入力していきます。
14		ů.	分	
15		- C	分	⑥ 最終 STEP 以降の人力欄は空日にしてくたさい。
17			分 二	
18		°C		
19		č	···· 分	温度プロファイルは最大 20 STEP 設定できます。
20		.C.		
設定温	度 / 設定時間	エラー		
設定	範囲外の数値が	入力されました		
入力	し直してください		温	温度は0.1℃単位で設定できます。
温厚	観史10°	C∼ <mark>80℃</mark>	時	制は1秒、0.1分または0.1時間単位で設定できます。
時間	1設定範囲: 0分 005	~999.9分 罰~720時間	設	定範囲外の数値が入力された場合は、左のような入力エラーメッセージが
	0秒	~9999秒	• 表	長示されますので、数値を入力し直してください。
		確認		
		UES.C.		



【注意】

数値の入力が終了したら、必ず温度プロファイルデータの保存の操作を行い、そのデー タを再度読み出してください。 これらの操作により、温度プロファイルが確定し、プログラムモードでの温度制御動作 が実行できるようになります。

7-4. 温度プロファイルのリピート設定

温度プロファイルを繰り返し実行させるには、リピート設定を行います。



7-5. 温度プロファイルの終了モード設定

温度プロファイルの実行完了時に温度制御動作を継続させるには、終了モード設定を行います。 ※リピート設定がONの場合は、本設定は無視されます。

※温度プロファイル実行完了後の温度トレースグラフは Manual Mode 時のグラフ表示と同じになります。

①CONTINUE をチェック	Finish M	ode	
します。	END OCONTINUE		
	Chart 📝 Auto	~	
		 ②温度トレースグラフの縦 Auto にチェックを入れる ケールに自動的に設定され Auto のチェックを外して 入力するとスケールが変 	軸(温度)スケールを設定します。 と、温度制御範囲をカバーするス れます。 、Minimum と Maximum に数値を 更できます。

8. アラーム表示

PLC-24V10A が異常を検出したときは、本体および表示器のアラーム表示が点滅し温度制御動作 を停止します。

また、本ソフトウェアのアラーム表示部にも、アラームの状態が表示されます。 ※アラーム/保護機能の詳細は、PLC-24V10A本体の取扱説明書を参照してください。



【注意】

電流エラーとペルチェ極性エラーを除くエラーは、アラームとなる条件が取り除かれると、 自動的にアラームが解除されます。

(例)ファンに障害物が触れて停止しアラームが表示されたが、障害物を取り除き回転し始めたらアラーム が消えた。

電流エラーとペルチェ極性エラーは、アラームとなる条件が取り除かれても、自動的にアラ ームが解除されません。

ー旦電源をOFFし、エラーの原因を取り除いた上で再度電源ONしてください。 駆動反転保護は、保護条件が取り除かれると自動的に温度制御動作を再開します。

9. 測定データの保存

温度制御中に測定データをCSV ファイルに保存することができます。



CSV ファイル は以下のフォーマットで出力されます。

"年月日","時分秒","測定温度","設定温度","サブセンサー温度^(*1)","アラーム状態" (*1) サブセンサーが有効の場合のみ記録されます。

データは1秒に1回取得します。

(出力例)

2015/03/11,11:40:53,21.54,5,24.5,GOOD 2015/03/11,11:40:54,21.6,5,24.48,GOOD 2015/03/11,11:40:55,21.53,5,24.51,GOOD

•••

【注意】

「OPEN」で既存のファイルを指定した場合、ファイルのデータは初期化され、上書きされます。データ書き込みは追記書き込みではないのでご注意ください。 必要なファイルは必ずバックアップを取ってください。

10. トラブルシューティング

番号	症状	確認事項
1	ソフトウェアが起動しない。	必要なソフトウェアが導入されていますか?
		(1.インストールの項を参照)
2	Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 の環境でソフトウェ	1) Program Files 以外のフォルダにインストールし
	アが正常に動作しない。	てください。
	(起動しない、終了できない、など)	2) Windows XP 互換モードを試してみてくださ
		い。実行ファイルのプロパティの「互換性」タ
		ブで、Windows XP の互換モードで動作するよ
		うに設定してください。
3	操作すると「通信エラー」が表示される。	正しい COM ポート番号を選択していますか?
		「開始」ボタンを押しましたか?
4	温度や時間を入力すると「設定範囲外」のエラー	設定可能な温度範囲、時間範囲外の数値は入力でき
	メッセージが表示される。	ません。エラーメッセージに設定範囲が表示されま
		すので、その範囲の数値を入力してください。
5	タイマーモード、プログラムモードで動作中、温	設定時間が長い場合、横軸(時間軸)スケールが長
	度トレースグラフが表示されない。	くなり、動作開始直後はグラフが表示されない場合
		があります。
6	温度プロファイルの設定時に数値を入力してもグ	数値を入力している途中は、グラフは表示されませ
	ラフが表示されない。	ん。数値入力終了後、一旦設定を保存して再度それ
		を読み出すと温度プロファイルが確定し、グラフが
		表示されます。
7	グラフの横軸(時間軸)の目盛り数値が同じにな	タイマーモード、プログラムモードでは設定された
	っている。	時間により目盛りが変化します。目盛りの数字は
		「月-日、時-分」のフォーマットで表示されます
		が、設定時間によっては目盛りの数字が同じになっ
		てしまう場合があります。

11. 変更履歴

Rev	Date	Author	Description
1.0	2016/03/07	Sak	・初版。
1.1	2016/04/01	Sak	・ <u>測定データの保存</u> にサブセンサー温度追加。

ペルチェコントローラ PLC-24V10A 用ソフトウェア 「PLC-24V10A Controller.exe」 操作マニュアル

(Rev. 1.1)

2016年4月1日

株式会社 ティーエスラボ 〒190-0023 東京都立川市柴崎町 3-9-23-702 URL <u>http://tslab.com</u>